

かんたん設置 マニュアル

タムラMT100編



到着した部材のチェックをしてください。

注文台数分ビジネスフォン・注文台数分コードレス

注文台数分機紐(ビジネスフォン・コードレスと主装置を接続する配線)

電話回線用機紐(NTT回線MJと主装置を接続する配線)

電話回線用クロス機紐(極性が合わずに通信しない場合、接続する配線)

MT100取扱CD

かんたん設置マニュアル

1.ビジネスフォンとモジュラーローゼットを機紐で接続します。



ビジネスフォン左図○部分に機紐を接続します。

モジュラーローゼット内線○部分に機紐を接続します。(内線でしたらどこでもかまいません)

機紐1本にてビジネスフォン1台とモジュラーローゼット内線への接続です。

全てのビジネスフォンを接続してください。

2.コードレス受信機とモジュラーローゼットを機紐で接続します。※コードレス注文されてない方は必要のない手順です。



コードレス受信機○部分に機紐を接続します。

モジュラーローゼットコードレス○部分に機紐を接続します。

機紐1本にてコードレス受信機1台とモジュラーローゼットコードレスへの接続です。

3.電話回線用機紐とNTT差込口を接続します。



電話回線モジュラーローゼット○部分に電話回線用機紐を接続します。

もう一方のプラグ○部分をNTT差込口に接続します。

4.主装置の電源を入れる。



主装置の左下電源コードプラグをコンセントに入れる

主装置左側中央の○部分ON方向にスイッチを入れる。

5.ご利用開始



ビジネスフォンのディスプレイが表示されますとご利用が可能です。

5-1ディスプレイが表示されない場合



電話回線用機紐を一旦外し、NTT差込口のプラグもはずします。

電話回線モジュラーローゼット○部分に電話回線用クロス機紐を接続します。

もう一方のプラグ○部分をNTT差込口に接続します。

※電話回線には極性があり、対応する為のクロス機紐となっております。

ビジネスフォンのディスプレイが表示されますとご利用可能となります。

接続できなかった方は今現在おりませんが、接続出来ない場合お気軽にご質問ご相談下さい。別途費用となりますが弊社スタッフが接続することも可能となります。